



<p><b>EN</b> If the power LED blinks, use the included power supply.</p>	<p><b>FR</b> Si le témoin d'alimentation clignote, utilisez le bloc d'alimentation fourni.</p>	<p><b>IT</b> Se il LED di alimentazione lampeggia, utilizzare l'alimentatore fornito.</p>
<p><b>DE</b> Wenn die Strom-LED blinkt, das mitgelieferte Netzteil anschließen.</p>	<p><b>ES</b> Si el indicador LED de alimentación parpadea, utilice la fuente de alimentación suministrada.</p>	<p><b>NL</b> Gebruik de inbegrepen stroomvoorziening als het aan/uit-lampje knippert.</p>
<p><b>PT</b> Se o LED de alimentação ficar intermitente, utilize a fonte de alimentação incluída.</p>	<p><b>RU</b> Если индикатор питания мигает, используйте поставляемый в комплекте блок питания.</p>	<p><b>ID</b> Bila lampu LED daya berkedip, gunakan catu daya yang disertakan.</p>
<p><b>ZH_CN</b> 如果电源 LED 闪烁, 请使用随附的电源。</p>	<p><b>ZH_TW</b> 如果電源 LED 閃爍, 請使用隨附的電源。</p>	<p><b>JA</b> 電源 LED が点滅する場合は、付属の電源装置を使用してください。</p>



## Warranty Details

**EN**  
Review details of your Rugged RAID Pro's warranty by opening the LaCie Limited Warranty Statement on your drive or go to [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty). To request warranty service, contact an authorized LaCie service center or refer to [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) for more information regarding customer support within your jurisdiction.

**IT**  
Controllare i dettagli della garanzia del vostro Rugged RAID Pro aprendo la Garanzia Limitata di LaCie che se encuentra en su unidad o visite [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty). Para solicitar servicio técnico bajo la garantía, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de LaCie o visite [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) para obtener más información sobre el servicio técnico en su territorio.

**ES**  
Revise los detalles de la garantía de su Rugged RAID Pro abriendo la declaración de garantía limitada de LaCie que se encuentra en su unidad o visite [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty). Para solicitar servicio técnico bajo la garantía, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de LaCie o visite [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) si desea obtener más información sobre el servicio técnico en su territorio.

**PT**  
Análise os detalhes da garantia do seu Rugged RAID Pro abrindo a Declaração de garantia limitada do LaCie em seu disco ou em [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty). Para solicitar o serviço de garantia, entre em contato com um centro de serviço autorizado da LaCie ou consulte [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) para obter mais informações em relação ao suporte ao cliente em sua jurisdição.

**ID**  
Tinjau kembali detail garansi Rugged RAID Pro Anda dengan membuka Pernyataan Garansi Terbatas LaCie untuk hard disk Anda atau kunjungi [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty). Untuk meminta servis garansi, kontak service center resmi LaCie atau lihat [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda.

**ZH\_TW**  
透過開啟磁碟機上的 LaCie 有限保固聲明或前往 [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty) 檢閱您的 Rugged RAID Pro 保固的詳細資料。若要申請保固服務, 請聯絡授權的 LaCie 服務中心, 或前 [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) 了解在您所在轄區獲取客戶支援的詳細資訊。  
有關合規資訊, 請造訪 [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro)。

**FR**  
Pour connaître les conditions de garantie de votre Rugged RAID Pro, ouvrez la déclaration de garantie limitée LaCie sur votre disque ou consultez la page [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty). Pour toute demande d'intervention sous garantie, contactez un centre de réparation agréé LaCie clientèle ou consultez le site [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) pour obtenir de plus amples informations sur le support clientèle dont vous dépendez.

**DE**  
Einzelheiten zur Garantie für Ihre Rugged RAID Pro finden Sie in der LaCie Garantieerklärung zu Ihrer Festplatte oder auf [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty). Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes LaCie Servicecenter oder besuchen Sie [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro), wo Sie weitere Informationen über den Kundensupport in Ihrer Region erhalten.

**NL**  
Meer informatie over de garantie op uw Rugged RAID Pro vindt u door de LaCie Limited Garantieverklaring te openen op uw schijf of door naar [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty). Om de garantieservice aan te vragen, kunt u contact opnemen met een erkend LaCie-servicecentrum of ga naar [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) voor meer informatie over klantenservice in uw regio.

**RU**  
Чтобы просмотреть подробную информацию о гарантии на Rugged RAID Pro, откройте на накопителе файл с заявлением об ограниченной гарантии LaCie или перейдите по ссылке [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty). За предоставлением гарантийного обслуживания обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании LaCie или зайдите на сайт [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro), чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании клиентов в вашем регионе.

**ZH\_CN**  
通过打开您的硬盘上“LaCie 有限保固声明”查看您的 Rugged RAID Pro 的保修, 或者访问 [www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty)。要申请保修服务, 请联系授权的 LaCie 服务中心或参考 [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) 了解更多有关您所在地区客户支持的更多信息。有关合规信息, 请访问 [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro)。

**JA**  
Rugged RAID Proの保証に関する詳細については、お使いのドライブの LaCie Limited Warranty 証明書をご確認いただくか、[www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty) をご参照ください。保証サービスのご依頼は、LaCie 認定サービスセンターにご連絡いただくか、ウェブサイト [www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro) にてお住まいの国や地域におけるカスタマーサポートについての詳細情報をご確認ください。  
(1) 付属のACアダプタおよび電源ケーブルは必ず本製品にのみ使用してください。  
本製品以外の機器に使用した場合、発熱、感電、火災の原因となることがあります。  
この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

[www.lacie.com](http://www.lacie.com)

[www.lacie.com/register](http://www.lacie.com/register)

[www.lacie.com/manuals/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/manuals/rugged-raid-pro)

[www.lacie.com/warranty](http://www.lacie.com/warranty)

[www.lacie.com/support/rugged-raid-pro](http://www.lacie.com/support/rugged-raid-pro)